

移送取扱所変更許可及び仮使用承認申請

〇年 〇月 〇日

隠岐広域連合
広域連合長 殿

申請者
住所 島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地（電話〇-〇〇〇〇）
氏名 ㈱隠岐消防石油 代表取締役 消防 太郎

設置者	住所	島根県隠岐郡隠岐の島町〇〇番地 電話〇-〇〇〇〇		
	氏名	㈱隠岐消防石油 代表取締役 消防 太郎		
変更の内容		変更前	変更後	変更の理由
設置場所	起点	出荷ポンプ	変更無し	
	終点	事務所	変更無し	
	経過地		変更無し	
配管	延長	5 km	変更無し km	
	外径	200 mm	変更無し mm	
	条数	1 条	変更無し 条	
設置の許可年月日及び許可番号		〇〇年 〇〇月 〇〇日 第〇〇〇〇〇〇号		
危険物の類、品名（指定数量）及び化学名又は通称名		第4類第3石油類 重油	変更無し	
指定数量の倍数		50 倍	変更無し	
危険物の移送量		100 kℓ/日	変更無し kℓ/日	
ポンプの種類等	種類・型式	両吸込渦巻ポンプ	変更無し	
	全揚程	100 m	変更無し m	
	吐出量	50 kℓ/時	変更無し kℓ/時	
	基数	1 基	2 基	予備機の増設
その他の位置、構造及び設備		別添のとおり		
着工予定期日		許可後		
完成予定期日		〇〇年〇〇月〇〇日		
その他必要な事項				
※ 受付欄		※ 経過欄		※ 手数料欄
仮使用の承認を申請する部分		別添図面のとおり		
※ 受付欄		※ 経過欄		※ 手数料欄

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。

2 この申請書は、移送取扱所について、変更許可申請と仮使用承認申請を同時に行う場合に用いるものであること。

3 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

4 設置場所の欄中、起点及び終点の欄には、起点又は終点の事業所名を併記し、経過地の欄には、配管系が設置される市町村名を記入すること。

5 品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（ ）内に該当する指定数量を記載すること。

6 ※印の欄は記入しないこと。

7 総務大臣に申請する場合は、収入印紙（消印をしないこと。）をはり付けること。